© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Energizando el Tocacintas

Puede energizar el SCR-46 con seis baterías C, corriente CA normal usando la cuerda eléctrica de CA suministrada, o el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo usando un adaptador de CD que provea 9 voltios y por lo menos 650 miliamperios.

Prevención: Siempre desconecte la cuerda del adaptador de la toma eléctrica antes de desconectarla de enchufe **12OV** de la grabadora.

Conectando Auriculares

Inserte la clavija de 2,3 mm (1/8 de pulgada) en el enchufe **PHONES** de la grabadora. Esto desconecta automáticamente la bocina interna de la grabadora.

OPERACION

Tocando el Radio

1. Mueva el selector de función a **RADIO.**
2. Use **BAND** para seleccionar la banda (**AM, FM**, o **FM STEREO**).
3. Gire **TUNING** y **VOLUME** para seleccionar la estación y nivel de volumen que desee.
4. Mueva **E-BASS** a **IN** para acentuar los sonidos bajos.
5. Ajuste **BALANCE** para obtener el mejor efecto estereo.
6. Para apagar el radio, mueva **FUNCTION** a **RADIO OFF/TAPE.**

Tocando un Cartucho de Cinta

1. Oprima **STOP/EJECT** para abrir la puerta del compartimiento del cassette. Coloque un cassette con la orilla expuesta hacia arriba y el lado que desea mirando hacia usted, luego cierre la puerta del compartimiento.
2. Mueva **FUNCTION** a **RADIO OFF/TAPE.**
3. Para tocar ambos lados una vez, oprima **MODE** hasta que el botón se trabe abajo. Para toque continuo, oprima **MODE** hasta liberar el botón.
4. Oprima **PLAY.**
5. Gire **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
6. Mueva **E-BASS** a **IN** para acentuar el sonido de bajos.
7. Gire **BALANCE** hasta obtener el mejor efecto estereo.
8. Oprima **FAST-F** o **REWIND** para avance o retorno rápido de la cinta.
9. Oprima **STOP/EJECT** para detener la cinta. Oprímalo de nuevo para abrir el compartimiento del cassette.

Nota: Oprima **DIRECTION** para invertir la dirección de la cinta y tocar el otro lado. Oprima **PAUSE** para dejar de tocar temporalmente.

Grabando

1. Para grabar del radio, mueva **FUNCTION** a **RADIO.** Luego mueva **BAND** a la banda deseada y gire **TUNING** a la estación deseada.

   Para grabar con el micrófono incorporado, mueva **FUNCTION** a **RADIO OFF/TAPE.**
2. Coloque un cartucho de cinta en el compartimiento de cassette.
3. Antes de grabar, oprima **PLAY** para confirmar que el indicador de avance (<) está encendido, luego oprima **STOP.** También confirme que **MODE** no está oprimido.
4. Oprima **RECORD** para empezar a grabar. **RECORD, PLAY,** y **MODE** quedan hundidos.
5. Oprima **STOP/EJECT** para empezar a grabar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga la grabadora seca.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer.
- No use la grabadora en temperaturas extremas.
- Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre.
- Limpie la grabadora con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos de la grabadora.

ESPECIFICACIONES

FM

Rango de Frecuencia ..... 88–108 MHz
Sensibilidad IHF 10µV
Selectividad ACA (+/– 400 KHz) ..... 20 dB

AM

Rango de Frecuencia ..... 520–1720 KHz
Sensibilidad a 20 dB Señal/Ruido ..... 450 mV/M
Selectividad (+/– 10 KHz) ..... 24 dB

Tocacintas

Sistema de Pista ..... 4 Pistas Estereo
Velocidad de la Cinta ..... 4,76 cm/seg (1 7/8 pps)
Tipo de Cinta ..... Tipo 1 (Normal) Para Tocar y Grabar
Relación Señal/Ruido en Reproducción ..... 50 dB
Relación Señal/Ruido en Grabación ..... 38 dB
Sistema de Grabación ..... Polarización de CA
Sistema de Borrado ..... Imán Permanente
Wow y Flutter ..... 0,12% (WRMS)
Bocinas ..... Dos de 8 Ohmios, 7,62 cm Dinámicas
Respuesta de Frecuencia (+/– 6 dB)
  Reproducción ..... 65 Hz – 16 KHz
  Grabación/Reproducción ..... 125 Hz – 11 KHz

General

Fuente de Energía de CA ..... 120V, 60 Hz
Fuente de Energía de CD 9V
Potencia de Salida a 10% DAT ..... 1,2W por Canal
Dimensiones ..... 14,6 x 38,1 x 10,8 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso ..... 2 kg

Estas especificaciones son sujetas a cambio para mejora sin notificación.